ne t plus

使用說明書



歡迎使用

感謝您購買 NESTplus 腿足按摩器,建議在使用前請仔細閱讀本操作手册, 以便正確操作和使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效操作方式,尤其注意「安全使用說明」。

操作手册請在閱畢後妥為收藏,以便日後查詢使用。

目錄

安全使用說明

- 4 安全注意事項
- 5 使用環境
- 6 不適宜使用本產品的人士
- 7 開關注意事項
- 7 應停止使用產品的狀況
- 8 關於電源插頭和電源線

機件名稱/功能

- 9 產品特點
- 9 產品效能
- 10 外觀結構
- 12 移動方式
- 13 控制面板操作說明
- 16 連線到按摩器的APP功能

產品清潔/保養

- 17 清潔
- 18 保養
- 19 產品組裝 / 維修

常見問題

20 常見問題 / 處理方式 / 產品規格









安全注意事項

- 1. 請勿在布套破損、機件外露的情況下使用本產品,以免造成危險。
- 2. 在機台運作時, 請勿將手伸入布套間隙內, 以免造成危險。
- 3. 按摩器有發熱表面,熱感覺遲緩者,使用時須留意。
- 4. 請勿在谁食前後1小時使用本產品。
- 5. 請勿在產品使用時入睡。
- 6. 請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
- 7. 建議使用時限為15分鐘 / 次. 一天不超過2次為佳。
- 8. 請勿將本產品與電毯或其他具有療效之設備同時使用。
- 9. 為避免過熱而導致走火、觸電或造成傷害,請勿將產品置於枕頭下或覆蓋毯子、 棉被或其他物品下操作。
- 10. 請勿將任何物品或易燃物品插入本產品內,這可能導致觸電、故障或是 引發火患。
- 11. 孩童、 行動遲緩、身心功能或智慧障礙者欲使用本產品,必須要有人在旁指導目能負責其安全。
- 12. 請務必督導及確認孩童未將產品視為遊樂器材使用,以確保其安全。

使用環境

請勿在潮濕或過多灰塵的環境中使用產品,以免產品發生故障。

- 1. 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- 2. 若是在偏低室溫中使用,或由低溫處移至溫暖的環境中使用時,可能會因為機件內水氣聚集而影響機器正常運作,甚至造成機件故障。建議先放置於正常室溫一小時後再開始使用。
- 3. 請勿在使用噴霧產品或充滿氫氣的場所操作本產品。
- 4. 請勿將產品放置於戶外、電熱器旁、爐具附近、或陽光直射處。



不適宜使用本產品的人士

如果您有以下情形,使用前請先諮詢醫生:

- 1. 正在接受醫生治療者或身體感覺不適者。
- 2. 高血壓、心臟病、腦動脈硬化、腦血栓患者。
- 3. 惡性腫瘤患者。
- 4. 孕婦或正處於經期者。
- 5. 骨質疏鬆症患者。
- 6. 使用心臟起搏器等植入體內的醫療電子儀器者。
- 7. 患有急性疾病者。
- 8. 未成年人。



開關注意事項

- 1. 雙手或身體潮濕時,請勿操作或使用本產品。
- 2. 切勿使控制開關接觸到水等類似液體。

應停止使用產品的狀況

請勿在潮濕或過多灰塵的環境中使用產品,以免產品發生故障。

- 1. 意外將水濺到產品或控制開關上時。
- 2. 相關配件破損或內部機件暴露出來。
- 3. 在按摩期間感受到異常或嚴重的疼痛。
- 4. 在產品運作時發現任何異常的狀況如: 冒煙、異味等。
- 5. 突然斷雷時。
- 6. 雷電發生時。

關於電源插頭和電源線

- 1. 請檢查電壓確實符合產品規格需求,本產品僅使用交流電(AC)。
- 2. 雙手潮濕時切勿安插或拔除電源插頭。
- 3. 拔除電源插頭時,請握住插頭本身,切勿拉扯電源線。
- 4. 產品設定15分鐘自動定時, 但每次使用完畢後, 仍請拔除電源線。
- 5. 請勿將電源線置於任何物體之下;請勿將電線纏繞於物體之上,以免電源線受損。
- 6. 電源線損壞或電源插座有鬆脫的狀況時, 請勿使用本產品。
- 7. 電源線損壞時,必須由維修中心專職人員更換。

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


產品特點

- NESTplus 提供您在小腿、腳背、足底全方位按摩。
- 小腿部份:透過創新的左、右兩側按摩球,模擬手指揉捏小腿,並透過上下滑動過程中,搭配不同揉捏速度及鬆緊,提供更深層且多樣的按摩技法。同時,配合不同腿長,可自行設定所適合的小腿按摩高度(4段高度可供選擇)。
- 足底部份:運用1組按摩滾輪(前側)、2組刮痧板(中/後側)、1組指壓球 (腳後筋),對足底進行全面的足底反射區按摩,從腳指到腳跟,皆可以享受到按摩 的樂趣。同時,也可以自行調整足部角度或位置,對特定部位作深度按摩。
- 從控制面板啟動按摩行程: 3種按摩行程(舒展/塑腿/舒眠)提供小腿、腳背、 腳底、腳後筋,全方位腿足按摩。同時,也提供2種專攻按摩行程(小腿/足部), 分別針對小腿(腳底按摩組不作動)與足底反射區(小腿部份揉捏球不作動) 做按摩。
- 從APP啟動按摩行程: 可藉由藍芽功能, 連結到行動裝置上的APP, 無線操控腳部 按摩器。並從APP上選擇各種不同的按摩行程, 享受更多樣化的按摩體驗。
- 溫熱功能: 提供溫感按摩感受。
- 所有程式皆為15分鐘, 設定時間到後會自動停止。
- •布套可拆卸拉鍊後水洗,惟洗滌後,自然風乾即可。(請勿使用高溫烘乾)

產品效能


- 深層小腿揉捏及全足底滾動反射區按摩, 幫助恢復精神及緩解不適感。
- 溫熱程式幫助身體血液循環及鬆弛緊繃肌肉。
- 幫助減緩酸痛及疲憊的雙腿。





防塵布蓋…

外觀結構





步驟一:


雙手握住兩側。


步驟二:

輕壓機台的上端後側,使前方 底座微翹約40度。止擋板後方 滾輪可以接觸地面後,便可以 拖曳方式,將按摩器移動至適 當位置。

步驟三:

到達適當位置,輕輕將按摩器 平置於地面。








控制面板操作說明

開\關鍵

在關機狀態下按壓開關鍵, 啟動機台, 再次按壓則停止按摩動作, 進入待機狀態。

緊急停止鍵

使用過程中,按壓緊急停止鍵,機台則停止動作。一旦使用緊急停止鍵後, 重新開啟機器,必須重新啟動底座後方 總開關。





控制面板操作說明

按摩行程啟動鍵

啟動機台後,可依個人需求依序 選擇"舒展/塑腿/舒眠/小腿/足部" 按摩行程。 依此模式循環操作。

注意

APP功能(藍色燈號)必須藉由另外的 行動裝置,才能連結啟動。從控制面 板無法選擇與啟動APP功能。





控制面板操作說明

腿位高度調整鍵 ……………

在開機狀態下,可依個人小腿長度,調整選擇適當按摩最高位置。 同時按摩過程中也可以再次調整高度。 (為考量按摩舒適性,建議揉捏球 最高點約低於膝蓋下方3公分處)

小腿強弱調整鍵


在開機狀態下,按下小腿強弱調整鍵,循環調整個人所需按的小腿按摩強度。

足部強弱調整鍵

在開機狀態下,按下足部強弱調整鍵,循環調整個人所需的足部按摩強度。

溫感鍵 ………

在開機狀態下按壓溫感鍵, 啟動溫感按摩, 再按壓一次關閉。



將移動裝置連線到 NESTplus 按摩器的APP功能

- 1. 請先在您的移動裝置上,下載 NESTplus 腳部按摩器專用的APP應用程式。
- 2. 連線前的準備
- 請確認按摩器上的總開關電源處於 "開" 的狀態。
- 按壓控制面板上的" 開\關" 鍵,將按壓器啟動。
- 請確認按摩器"沒有"在執行任何按摩行程。(為了確保安全,當按摩器處於按摩行程的使用 狀態時,會無法進行APP連線。)
- 3. 連線方式
- 請確認移動裝置上的藍芽功能為"開啟"狀態。
- 在移動裝置上,開啟 NESTplus 專用的APP 應用程式,應用程式會自動開始連線 作業。接下來請按照對話視窗上的說明與指示,搜尋並且連線到你的按摩器。
- 您也可以在APP應用程式的畫面中,點擊右上方的 》 小圖示按鍵,開啟連線作業。 接下來請按照對話視窗上的說明與指示,搜尋並且連線到你的按摩器。
- 當按摩器被搜尋到時,控制面板上的APP圖示(藍色燈號)會呈現閃爍狀態。連線成功時, APP圖示(藍色燈號)會持續點亮,代表按摩器處於被連線的狀態。此時就可以從移動裝置上的APP應用程式,操作按摩器。

常見問題與說明

- 由於環境干擾或其他問題,可能造成連線失敗的狀況。此時,請您在APP應用程式的 畫面中,點擊右上方的計局,可能造成連線失敗的狀況。此時,請您在APP應用程式的 畫面中,點擊右上方的計局,可能造成連線失敗的狀況。此時,請您在APP應用程式的
- 為了確保安全,當按摩器已經從控制面板上啟動了按摩行程,處於按摩行程的使用 狀態時,會無法進行APP連線。若要連線,請確認按摩器"沒有"在執行任何按摩行程。
- 每台按摩器一次只能跟一台移動裝置連線。若要連線到另外一台移動裝置時,須先將正在 連線中的移動裝置中斷連線並退出APP之後,才能開始另外一台移動裝置的連線作業。

清潔

- 清潔之前,請確認開關已經關閉,電源插頭已經 從插座拔出。
- 請使用乾布清潔產品表面。
- 布套可拆卸拉鍊後水洗,惟洗滌後,請勿使用 高溫烘乾。
- 請將布蓋浸泡於洗衣精中,以手輕微搓洗後, 再透過自然風乾方式涼乾即可。切勿放置於 洗衣機洗滌及烘乾機烘乾。



保養

- 確認開關關閉, 電源插頭已經從插座拔出。
- 保持產品清潔並遠離高濕度的場所。
- 如果長時間不使用本產品, 請用防塵罩 (請自行購買) 套住產品, 防止灰塵落入。



注意

- •切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品,否則可能會造成產品褪色。
- •請勿使用溼布擦拭電源開關或透氣網布,以免導致機器故障。。



產品組裝/維修

- 請勿嘗試自行拆卸或維修本產品。碰觸內部機件可能導致產品故障或觸電意外。
- 請務必依照使用手冊中所敘述的用途使用本產品;請勿使用非製造商所推薦之零配件。
- 本產品僅能由本公司授權之專業維修單位或人員進行維修。
- 下列狀況發生時,切勿使用本產品:
 電源線或電源插頭損壞、操作不正常、曾掉落地面損傷、曾掉落水中。
- 如有上述情形, 請將產品送回維修中心進行檢查或維修。



常見問題/處理方式

使用本產品時,如遇以下問題,請參考下列提示及可能解決方式。 惟持續故障無法使用,請拔除插頭,並和維修及服務中心聯絡,謝謝。

狀況1:無法啟動產品

- 請檢查電源插頭是否正確插入插座。
- 請確認開啟插座電源。
- 請確認開啟產品總開關

狀況2: 按摩進行中忽然停止

- 請檢查電源插頭是否被拔離, 或電源轉接頭處脫落。
- 請確認是否不小心壓到控制台上的按鈕。
- 自動設定15分鐘定時裝置時間已到。
- 產品按摩過久, 啟動過熱自動保護裝置, 請關閉產品主電源至少1小時, 等待機器降溫。
- 如問題無法解決, 請與維修服務中心聯絡。

產品規格

· 產品名稱: NESTplus 腿足按摩器

•型 號: FM212

• 輸入電壓: 100-120V AC, 50-60HZ

額定功率: 130W使用時間: 15分鐘商檢字號:

R53481 RoHS

本產品有害物質名稱及含量標示如下:

設備名稱:腳部按摩器				型號(型式):FM212			
Equipment name				Type designation (Type)			
	限用物質及其化學符號						
	Restricted substances and its chemical symbols						
單元	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚	
Unit	Lead	Mercury	Cadmium	Hexavalent	Polybrominated	Polybrominated	
				chromium	biphenyls	diphenyl ethers	
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr ⁺⁶)	(PBB)	(PBDE)	
電源線組	0	0	0	0	0	0	
開關組	0	0	0	0	0	0	
內部電路板組	0	0	0	0	0	0	
馬達組	0	0	0	0	0	0	
按鍵組	0	0	0	0	0	0	
內配線組	0	0	0	0	0	0	
金屬組件	0	0	0	0	0	0	
塑膠組件	0	0	0	0	0	0	
氣泵	\circ	0	0	0	0	0	
氣閥	0	0	0	0	0	0	
輸氣軟管	0	0	0	0	0	0	
布套		0	0	0	0	0	

備考 1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

- 備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
- Note 2: "o" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence
- 備考 3. "一"係指該項限用物質為排除項目。
- Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



Customer Care Line 0800-017360 www.johnsonfitness.com.tw