

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處理會造成對環境的污染

JOHNSON®

喬山健康科技

TAK mE

TAKE MESSAGE EASY

帶著走·沐髮摩



輕鬆享受SPA按摩·身心怡然

JOHNSON®

喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360

www.johnsonfitness.com.tw

TAK mE 帶著走·沐髮摩
TAKE MESSAGE EASY

Johnson C70使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

注意事項

- * 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力(如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限)。
- * 維修時請出示本保證卡。
- * 保證期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- * 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- * 保固區域以台灣（不含外島及國外）地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- * 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- * 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- * 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- * 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- * 產品外觀因使用造成污舊者。
- * 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- * 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

- * 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條形碼：_____

經銷商蓋章：

感謝您購買 **JOHNSON®** TAK mE 帶著走・沐髮摩，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目錄

● 重要安全警告	2
● 產品名稱/特性與功能	4
● 適用族群/使用方式	5
● 操作說明/儲存與保養	6
● 清潔保養	8
● 故障排除/產品規格	7
● 產品保固卡	8

備註：本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通，產品顏色以實物為準。

重要安全警告

1、安全警告

· 本產品不提供給無法自主或兒童使用，如必須使用時，則得在適當之人之監護下方可使用。適當之監護人應該要負責產品的安全操作與指導，並確保兒童不會拿來玩耍。

- 請按本說明書指示使用此產品。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可用強力。
- 切勿使電線受損或竄改此器具電路。
- 如果充電時發生停電應該將充電的電源變壓器撥離電源插座。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 使用此商品時請勿過分用力，以免受傷。
- 飯後一小時內請勿使用本產品。
- 如果在使用中感到任何此產品異常請立即停止使用，並向當地購買之經銷商或與喬山客服中心諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向保健醫生諮詢。
- 如果電源變壓器發生任何損壞或功能異常，為了避免危險，必須由本公司指定的維修技術專業人員更換。

故障檢修

使用操作時如出現故障，請進行以下檢查。如果無法排除故障或本產品仍無法理想操作，請切斷電源直接聯繫購買門市或客服中心，請勿自行拆卸或嘗試維修。

基本故障	可能引發的原因	補救方法
無法開機	電池沒電	及時充電

產品規格

產品型號：Johnson C70

產品名稱：TAK mE 帶著走·沐髮摩

電源變壓器輸出：5.0V---

額定電壓：5V

額定時間：10分鐘

產品體積：約(長)11X(寬)11X(高)14公分

產品重量：約0.8公斤

輸入極性：⊖—⊕

產品材質：塑膠、橡膠

製造地區：中國

操作說明

充電

1. 充電時，綠色指示燈閃爍。
2. 電充滿時，充電指示燈為綠色長亮。
3. 每次充滿電時，需要約2小時。
4. 充電狀態時停止使用。

儲存與保養

儲存

1. 應避免雨雪淋濺和碰撞。
2. 室內應通風良好，避免強烈日光照射和腐蝕氣體侵蝕。

保養

1. 採取防潮、防鼠、防污染措施。
2. 清潔手柄控制器時應在關機的狀態下進行。
3. 使用後應將產品放置於安全的場所，切勿在產品上擱置重物。
4. 當出現故障時，應請本公司專業技術人員維修，不要隨意拆裝產品。

重要安全警告

2、使用環境

- 在環境溫度急劇變化時，請勿立即使用此商品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體環境中使用此商品。

3、不適宜使用本產品的人士

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 孕婦或正處於經期者。
- 皮膚有創傷的人、需安靜修養的人。
- 骨質疏鬆正、脊椎骨折患者。
- 具有心臟問題以及配戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 身體有創傷或體表患者。
- 無法自主或未成年使用時必須有適當人監護下再使用。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 酗酒或感覺不適時請勿使用此商品。
- 近期內動過手術者，請遵照醫師指示使用。

產品名稱

按摩器包括主機、充電底座、USB充電線、使用手冊。



特性與功能

1. 充電電池供電
2. 單按鍵操作
3. 10分鐘自動關機
4. 異常受阻暫停運作
5. 兩種速度：低速、高速
6. 兩種轉向、正轉、反轉
7. Micro USB充電口
8. 適合5V/1000mA充電器(選購品)
9. 乾濕兩用(防水)
10. 3D立體頭部按摩

適用族群

1. 長時間面對電腦辦公者。
2. 長時間保持同一姿勢者。
3. 神經緊張，失眠多夢者。
4. 頸肩僵硬，肌肉疲勞者。

使用方法

使用前請確保您處於放鬆舒服的姿勢。握住手柄，將主機按摩頭放在頭部，按摩頭部的每個位置。

1. 按開關鍵，按摩器開始運作。
2. 短按一次調節速度和正反轉(低速正轉、高速正轉、低速反轉、高速反轉)。
3. 長按開關鍵3秒關機。
4. 運作10分鐘後自動關機。
5.  充電圖示，綠燈：缺電閃爍，充滿長亮。
6.  調節速度，紅燈：速度變換，閃一次。
7.  正反轉，藍燈：轉向變換，閃一次。