

# JOHNSON®

家庭用

## 電動按摩椅 MC-J5600

使用說明書



感謝您選購本公司出品的MC-J5600按摩椅。使用之前，請詳細閱讀本使用說明書。並請仔細閱讀「重要安全事項說明」，正確使用。閱讀完畢，請放置在隨時可以取閱處，妥善保管。

# 重要安全事項說明

使用按摩椅時，請特別注意並遵守下列安全事項：  
使用本機前，請先詳讀所有的說明。

## 危險 — 為了減少觸電危險，請遵照下列指示

1. 使用完畢後，請將電源插頭從插座中拔除。
2. 清潔按摩椅前，請將電源插頭從插座中拔除。

## 警告 — 為了減少灼傷、火災、觸電或人員傷害的危險，請遵照下列指示

1. 無人在旁看管時，請務必將按摩椅的電源插頭從插座中拔除。不使用時，也務必將電源插頭從插座中拔除。
2. 請勿在加熱設備上（如電熱毯等）使用本機。勿在毛毯或枕頭下面使用本機。否則將導致過熱而引發火災、觸電或人身傷害。
3. 當行動不便或溝通能力不足的人使用本機時，必須要有看護等人持續在旁照顧及協助使用。
4. 兒童不宜使用本機。請讓兒童遠離本機。不使用時，請將開關關閉並將插頭從插座上拔除。
5. 只能將本機用於本說明書中敘述的用途。勿使用非製造商所推薦的任何附件。
6. 如果電源線或插頭已損壞，切勿使用本機。如果本機運作不正常、曾不慎使之掉下或損壞、使之浸入水中，請將其送到授權的維修中心進行維修。
7. 讓電源線遠離熱表面。請勿拉扯電源線來移動本機。勿讓插頭接觸針頭、不潔物或溼氣（請用乾燥的布拭去灰塵）。
8. 在操作期間，千萬勿堵塞氣孔，必須讓所有的氣孔避開棉絨或頭髮等物料。請勿將任何異物落入或塞入本機內。
9. 請勿在浴室或其他溼氣較重的地方使用本機。否則可能會導致觸電或本機功能異常。請勿將水等濺灑在遙控器和本機上。
10. 請勿在室外使用本機。
11. 請勿在正在使用氣溶膠噴射產品或正在實施供氧的地方使用本機。
12. 使用本機前，請掀起背墊確認靠背部的椅套無任何破損，並請檢查其他部分，確認是否開裂。若發現了裂口，即使破損很小，應立即停止使用本機，拔下電源插頭，將本機送交授權的維修中心進行修理。若在椅套破損狀態下使用本機，可能會導致觸電或受傷。
13. 從電源插座上拔除本機插頭前，應關閉所有的控制開關。操作本機時請勿使用變壓器，否則可能會導致功能失常或觸電。
14. 請勿站立在本機上。
15. 只能將本機連接至合適的接地插座，請參看接地說明。
16. 為避免觸電或人員傷害，請勿擅自打開或分解本機的任何部件。

請妥善保管本說明書

## 警告

1. 下列人士或正在接受治療者，在使用本機前，務請諮詢醫師。
  - 1) 使用心律調整器等易於受到電磁波影響之體內植入式醫療裝置者。
  - 2) 罹患心臟疾患者。
  - 3) 孕婦、病人或體質虛弱者。
  - 4) 因患血栓症、嚴重動脈瘤、急性靜脈曲張、各種皮膚疾患及皮膚感染（包括皮下組織炎症）等而被醫生禁止接受按摩者。
  - 5) 骨質疏鬆症者、脊椎骨折、急性（疼痛性）疾患者。
  - 6) 脊椎異常者或脊椎側彎者。
  - 7) 糖尿病等所致嚴重末梢血液循環障礙之知覺障礙者。
2. 勿將手腳夾在按摩球之間，以免引起身體不適或受傷。切勿將手指、腳和頭部放入靠背和椅座、靠背和扶手、椅座和扶手下、置腿台和椅座底、背面外蓋和腳架、以及置腿台背側之間的縫隙中，以免導致受傷。
3. 勿用於未著衣情況。直接按摩皮膚會引起疼痛。勿配帶髮飾等硬物使用。按摩頸部周圍時，應注意按摩球的動作，請勿過度強力按摩頸部。以免導致事故或受傷。
4. 初次使用按摩椅時，請使用輕度的按摩。每次使用時間控制在15分鐘之內。此外，同一部位之使用時間，應控制在5分鐘之內。連續使用時間過長，會損傷肌肉和神經。建議一天使用時間，應控制在30分鐘之內。
5. 使用過程中身體出現或感覺異常時，應立即停止使用，並及時就醫。
6. 勿在使用本機時入睡或酒後使用本機。
7. 勿坐在靠背、置腿台、肩部、扶手或站在座位上，以免使用者跌倒或按摩椅翻倒導致事故或受傷。
8. 本機不能運行或出現異常時，請立即關閉電源開關拔除電源插頭，並聯絡授權的維修中心進行檢查和維修。
9. 千萬不得擅自改裝、自行拆卸分解和修理本機。
10. 躺放椅背時，應確認椅子後面並無障礙物。若椅背碰到牆壁或柱子，可能會造成按摩椅功能失常。請確保椅子後面留有足夠空間。
11. 不使用時，應將電源開關關閉。從電源插座上拔除電源插頭。以免因兒童玩耍等而導致事故。
12. 檢測體型時，務必確認肩部位置是否正確。當不正確時，應利用位置調節鍵進行調節，或者停止按摩，再次進行檢測。
13. 確認本機部件間不存在任何異物後方可入座。同時應先確認按摩球位置後，再緩慢就座。勿在置腿台抬起狀態下，強行坐下或起身。以免導致事故或受傷。
14. 按摩手掌、手臂時，應摘除假指甲、手錶、戒指、手鐲等硬物。按摩大腿和臀部時，應檢查衣服（褲袋等）內沒有硬物。按摩時，應摘除耳環、項鍊、圍巾等飾品，以免導致受傷。
15. 靠背椅套因磨耗而造成細微破損或穿孔時，應立即停止使用。請勿自行將靠背椅套拆下、弄破或切開。嚴禁在靠背椅套破損狀態下使用，可能因衣服或頭髮被捲入造成傷害。
16. 將腳放在置腿台上就座時，請勿拉置腿台旋轉鎖定鈕，否則可能發生事故或受傷。
17. 處於安裝狀態時，不得拖動或拉動本機。勿在木地板、地毯等易於劃傷之表面移動腳輪或拖拉按摩椅。以免損傷其表面。
18. 移動本機時，請勿握住置腿台/腳底按摩部分。以免因滑動可能導致事故或受傷。
19. 勿損傷電源線。勿損傷、損壞、加工、強行彎曲、牽拉、扭曲、束緊電源線。電源線上勿壓放重物，尤其留意勿在移動中捲入或夾住電源線。以免電源線破損，可能導致火災或觸電。
20. 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
21. 使用中請勿拔掉電源插頭和關閉電源開關。
22. 請勿在電源插頭、插座等插入鬆弛的情況下使用。以防引發觸電和短路。
23. 請勿使用額定電壓以外的電源，以免發生火災、觸電或故障。

## 操作注意事項 — 為了避免按摩椅損壞

1. 請在平整的場地使用，如不注意可能會發生傾倒的事故。
2. 使用前應確認操作開關和計時功能等是否正常運作。
3. 長時間未使用後，再次使用前，應先重新仔細閱讀本說明書，然後再確認按摩椅是否正常運作。以免導致事故或受傷。
4. 移動按摩椅時要平穩輕放。以免刮傷地板。
5. 為了安全請準確的安裝地線，電源插頭必須插在有接地線的插座上，地線插頭不能彎曲或自行拔除，如不注意可能會在漏電或故障時發生觸電。
6. 請勿在靠背、扶手、置腿台的上面站、坐或放東西。
7. 身體潮濕時禁止使用本產品。以防導致漏電或觸電。
8. 停電時，應立即切斷電源開關，從電源插座上拔下電源插頭。以免重新通電時導致事故。
9. 進行保養時，應從電源插座上拔下電源插頭。並勿用濕手插拔電源插頭。以免導致觸電和受傷。
10. 拔下電源插頭時，應握住前端之插頭部分拔下，勿牽拉電源線。以免導致觸電或短路，引發火花。
11. 不使用時，應從電源插座上拔下電源插頭。以免灰塵或潮濕導致絕緣老化，引發漏電火災。
12. 不要在游泳池、浴室等特別潮濕的環境下使用或保管本產品。
13. 不可放置在太陽光直接照射的地方，或接近爐子、熱風機等暖房器具的周圍。否則可能會造成皮套表面的變色、變質。
14. 勿在暖爐等高溫場所附近使用，勿邊吸煙邊使用。勿置於電熱毯等取暖器具上使用。以免導致火災。
15. 勿載人或載物移動按摩椅。以免導致故障或受傷。
16. 勿兩人以上同時坐在按摩椅上。以免導致故障或受傷。
17. 本機發生任何故障請務必由專業人員進行維修，不得自行改造、拆卸和修理
18. 任何維修服務均應該由授權的維修中心執行。


## 接地說明

本機必須妥善接地。如果本機功能失常或故障，接地為電流提供最低電阻，降低觸電的危險。本機配備一條含有接地導體的絕緣電線和一個接地插頭。接地插頭必須插入正確的電源插座上，而該插座是根據當地法令及標準規範而妥善安裝。

### ⚠ 危險

接地連接不良可能導致觸電。若對電源插座是否已妥善接地尚產生疑問，請諮詢授權的維修中心。若本機隨附的插頭與電源插座不符，切勿擅自調整插頭。並請授權的維修中心安裝適當的插座。


本機內附接地插頭。請確認電源插頭必須連接到與電源插頭相符的電源插座上。不可使用任何電源轉接器在本產品上。



## 使用前的準備


### 按摩椅設置方法

- 周圍應留出空間，置於平坦場所。避免置於陽光直射或取暖設備及其他高溫場所之附近，以免導致按摩椅或背墊變色或變質。
- 建議在本機底下放一塊地毯或其他軟性底墊，避免損壞地板。所準備的底墊必須大於本機和置腿台可碰處地面之面積（最小 120 cm x 70 cm）
- 放下靠背時腿部按摩器同時會抬起，為避免碰撞周圍物品，應預先留出前方35公分以上、後方50公分以上之空間。




### 從包裝箱中取出所有物件，安裝本機。

- 主機體  
因本機極重（約85公斤），請小心處理，避免受到傷害。（本機必須由兩人或多人搬運）




- 配件



## 組裝方法

### 1. 安裝左側板




- ① 將左側板組拿起，先將左側板的氣管接在下控組對應氣管上，並用紮帶紮緊氣管。然後將左側板組靠在車架左側，先略向上靠，然後向下壓，將座架上兩側的固定片插入到側板組的吹塑件內，壓緊。
- ② 然後用螺絲包內的M5 x 0.8P x 20L十字傘頭螺絲2只，從座架左邊的固定片內側，將左側板組向內拉鎖緊，從而固定在車架上。

### 2. 用同樣的方法安裝右側板，右側板安裝完成後，將手控器置放在右側板的手控器座上

### 3. 安裝完成

- ① 按摩時，將小頭枕調至合適位置。
- ② 感覺按摩力度不足時，可以將背墊移除（但仍留小頭枕），加強按摩球與背部的接觸。




**警告** — 使用前務必掀起背墊，檢查靠背椅套有無破損，同時檢查其他部位有無破損


（即使破損很小，也應立即停止使用，拔下電源插頭，委託修理）。

## 5. 將電源線連接到本機

務必將電源輸入插頭完全插入電源輸入插座。




## 6. 安裝完畢後，將電源插頭插入插座。打開電源開關，就可以使用遙控器選擇按摩功能



## 按摩椅移動方法

### 1. 使用腳輪移動

推壓靠背部位之上部，翹起按摩椅之前部，手推移動。



請將按摩椅前側抬起，利用下部滑輪進行移動。

#### ⚠ 注意

- 不要載人或載物移動，以免翻倒。
- 不要在容易劃傷之地板上滑動腳輪或拖拉。
- 移動時不要搬起座位部分、腿部和肩部。
- 翹起按摩椅前部時，應注意其重量。



### 2. 2人搬運

當2人一起搬運時，請將椅背放倒，一人握住椅背，一人握住小腿架進行移動

#### ⚠ 注意

- 電源線要整理好並放在按摩椅座上，以免在移動時過程中損壞電源線。
- 若移動本機後用力放下可能會損壞內部零件。
- 地面不平時請勿使用腳輪。
- 地板為木質等易滑動表面請勿使用腳輪，以免刮傷地板，如需要移動，必須兩人以上合作抬起移動。

# 各部位名稱及功能




## 按摩位置



# 遙控器

## 按鍵功能說明



# 每次開始按摩前


## — 接通電源

### 1. 將電源插頭插入電源插座。

- 檢查電源線、遙控器線、電源插頭是否損傷，檢查電源插頭上是否粘附頭髮或灰塵等。

### 2. 打開電源開關。

- 電源開關位於基座的右側下方。
- 確認電源切換是設定在 I（開）的位置（電源打開時，電源開關亮起）。




### 3. 請務必確認周圍狀況。

確認按摩椅之後面和腿部按摩器前方與下方等周圍沒有人、寵物、物品等。

### 4. 確認按摩椅狀態。

- ① 掀開背墊，檢查靠背椅套有無破損，同時檢查其他部位有無破損。  
※ 即使破損很小，也應立即停止使用，拔下電源插頭，委託修理。
- ② 檢查電源線、遙控器線或物品是否夾在按摩椅中。
- ③ 坐下前，確認按摩球位置。
  - 按摩球通常位於收納位置(收在靠背最下部之狀態)。
  - 按摩球不在收納位置時，按下開/關鍵，按摩球則回到收納位置。
- ④ 坐下前，確認腿部按摩器處於收納位置。
  - 腿部按摩器處於抬起狀態時，若強行坐下，可能會導致受傷。此時，應按下腿部按摩器角度調整鈕，放下腿部按摩器。
  - ※ 按下開/關鍵，靠背也同時收納。



### 5. 請調整小頭枕的位置。

調整小頭枕高度，使小頭枕下方邊緣位於耳朵處上緣位置。

- 若小頭枕位置太低，頭枕將干擾到頸部的按摩。
- 傾躺角度變更時，頭枕可能移位。在此情況下，請再次調整位置。

# 按摩椅的調節方法

## — 想要調整靠背和/或腿部按摩器時

---

1. 按  開啟電源。

- 不按摩時，超過3分鐘無操作，電源將自動關閉。
- 

2. 按  或  鍵以調整角度。

- 若按按鍵，靠背或腿部按摩器將調整角度，直到聽到嗶嗶聲為止。

# 自動按摩行程的使用方法



## 2. 從下面選單中選擇並按下喜好之自動行程。



### 自動行程的特點（上半身）


- **深透力**  
慢而深層，準而帶勁。以指腹緩慢推壓的方式，手勁的力度，會導入肌肉深層組織，直達痠痛點。適合喜愛偏重力道的人。
- **舒活捶打**  
主要透過多變的捶打技法，搭配慢、勁的揉捏動作，從頸肩到下背部針對酸痛點給予刺激，釋放壓力，活力再現。
- **舒暢揉捏**  
主要透過揉捏技法，搭配細、慢的指壓動作，幫助放鬆從頸肩到下背部緊繃肌肉，讓身體舒暢。
- **深層指壓**  
主要透過指壓技法，搭配橫向與縱向微撥手技，從頸肩到下背部，強烈放鬆肌肉緊繃點。
- **快速舒活**  
綜合各式的手技，從頸肩到下背部，解除疲勞，7分鐘的午休，也能得到片刻的放鬆。
- **頸肩重點**  
主要透過鬆弛頸肩的技法，搭配細、慢、準、勁的立體揉捏捶打動作及縱向微撥手技，放鬆從頸肩到上背部的肌肉，解除頸肩壓力。
- **腰臀重點**  
主要透過深度的腰臀揉捏及捶打技法，消除腰臀到中背部的疲勞酸痛。

## 1. 按 開啟電源。

- 不按摩時，超過3分鐘無操作，電源將自動關閉。  
※按下"開/關"後選擇自動行程或手動動作後，靠背和腿部按摩器會自動調整到最舒適的按摩位置。  
※按下"開/關"前，若按摩球或按摩椅不處於收納位置，此時按下"開/關"，按摩球/椅會先回到收納位置後，再自動調整到最舒適的按摩位置。


### 3. 對於身高不足140cm或185cm以上、肩部位置不適合者，建議按以下方法使用。

#### ① 身高不足140cm左右



請在座部上方鋪設坐墊，貼著靠背坐。

#### ② 身高超過185cm左右



請將靠背放倒，身體向下移動使用。

### 4. 選擇行程後將開始檢測體型（體型偵測“偵測中”將閃爍）。


### 5. 體型檢測後，按摩球慢慢向下移至肩膀位置，然後開始捶打動作（“肩位調整”將閃爍），決定您的肩膀位置。若用戶不動作調整的話，5秒後會自動確認肩位並開始行程。顯示燈將顯示“偵測完成”。

### 6. 在捶打動作期間調整肩部位置。

- 肩部位置不合適時，在輕微的捶打過程中約5秒用「上」「下」按鍵將按摩球向上或向下移動。用戶調整肩位後，5秒內沒繼續調整，會視同確定。



每按一次按鈕將向上或向下移動按摩球約1cm。



正確的肩位就是肩膀上部感覺到輕微捶打動作的位置。

### 7. 捶打動作一完成，體型偵測結束。

- 若肩部位置偏離較大，請暫時斷開電源，將肩部對好靠背，再從頭開始操作一次。

# 依自己的偏好調節



1. 希望調節傾躺、腿部按摩器角度與伸長量，以舒服姿態進行按摩。

① 欲調節傾躺、腿部按摩器的角度，按進行調節。



2. 要設定氣壓按摩部位的開/關狀態。

可通過按遙控器下方氣囊部位的按鍵開/關操作。

即可在顯示燈上確認氣壓按摩部位的開/關狀態。  
(亮：開，滅：關)



3. 要重複當前按摩動作。

可通過按  重複當前按摩動作的內容。

- 正在切換動作時，重複指令無法被接受。
- 重複按摩動作時，顯示燈將點亮。

4. 更改氣壓按摩的強度。

對肩部、手臂、腰臀或腿部進行按摩時，通過按下

 按鍵進行調節。

- 氣壓按摩的有效使用和操作，請參閱第15頁。

5. 希望對按摩位置進行微調。





## 6. 要調節按摩強度。

可通過按下  按鍵進行調節。

- 可通過顯示燈確認當前正在進行按摩的部位。
  - 自動行程的按摩強度分為5級。
  - 當強度設為最高時，繼續按按鍵則變為最低。
- ※ 注意
- 一下子快速提高強度級別，則有可能急劇增強。請務必一級一級地確認自己的觸感後再進行調節。
- 若達到最高強度仍覺得不夠，或者在最低強度時也覺得過強

(當自動行程的強度被設為最高仍感覺強度不足時)  
可通過傾躺靠背，利用自身體重來增加按摩強度。  
(當自動行程的強度被設為最低仍感覺強度太強時)  
可通過在靠背和身體之間放置衣物或毯子來減弱按摩球的壓力。

※ 注意

即使按按摩強度調節或氣壓強度調節按鍵，也可能感覺不到按摩強度的差別。

- 在進行動作切換的瞬間調節強度時
- 由於個人差異或各個部位的感覺不同

## 7. 在正進行的行程中關閉/開啟“腿伸展”動作。

按下  按鍵

- 每次按該按鍵可以選擇“腿伸展”開/關。自動行程中無“腿伸展”動作時，“腿伸展”按不會亮燈。

# 手動選擇喜好的按摩部位及按摩動作



## 手動部位選擇

### 1. 按 開啟電源。

- 不按摩時，超過3分鐘無操作，電源將自動關閉。

### 2. 選擇喜好的按摩部位。

可依全身、頸、肩、背、腰腎、定點部位選擇。



### 3. 選擇喜好的動作。

- 自動作選擇中的按摩動作選擇，各部位將有預設好的最佳手技動作。
- 亦可以按  來選擇該動作在該部位的其它手技動作，選定動作後約5秒後若無動作，將自動確認啟動動作。



## 手動部位的體型偵測

- 全身/ 頸/ 肩 - 正常掃描
- 背/ 腰腎 - 簡單掃描 (按摩球將不會向上移至肩膀部位)
- 定點 - 不需掃描

## 欲在按摩時變更部位或動作

- 在步驟2至3中重設部位或動作後約3秒後無動作，將自動確認啟動動作。
- 若在相同按摩部位下，欲選擇相同動作的不同手技，按下

 鍵，則會閃爍5秒，利用  來選擇其它手技動作，或是繼續按  選擇其它的動作。

## 為了更符合自己的喜好

### 1. 希望調節靠背、腿部按摩器角度，以舒服姿勢進行按摩。

欲調節靠背、腿部按摩器的角度，按



進行調節。

### 2. 一併使用氣壓按摩。

即可在遙控器上確認氣壓按摩部位的開/關狀態。  
(亮：開，滅：關)



### 3. 更改氣壓按摩的強度。

進行氣壓按摩時，通過按下



按鍵進行調節。

- 強度顯示分為3級。

### 4. 希望對按摩位置進行微調。

可以通過




進行調節。

- 向上或向下按住按鍵時，位置將持續移動直到鬆開按鍵為止。

### 5. 要調節按摩強度。

可通過按下



按鍵進行調節。

- 手動控制的強度分為5級。

※ 注意

一下子快速提高強度級別，則有可能急劇增強。請務必一級一級地確認自己的觸感後再進行調節。

# 手動選擇氣壓按摩功能之使用方法

## 手動部位選擇

### 1. 按 開啟電源。

- 不按摩時，超過3分鐘無操作，電源將自動關閉。

### 2. 可通過按遙控器 的按鍵開/關操作。

在顯示燈上確認氣壓按摩的開/關狀態。(亮：開，滅：關)

- 關於氣壓按摩動作，請參閱第15頁。



要調節氣壓按摩的強度。

通過按下  按鍵進行調節。

- 強度顯示分為3級。

腿部 / 腳部氣囊按摩的有效使用方法。



調整腿部按摩器，讓您的腳底完全合適的放入。

針對嬌小的人：

- 可以抬高腿部按摩器，讓您的腳較易貼緊足底按摩器。

針對壯碩的人：

- 用腳把腿部按摩器第二節推出。




# 停止按摩

## 定時器功能

### 1. 操作開始後，按摩將約在15分鐘後自動完成。

- 按摩行程結束後，按摩球返回收納位置，但靠背和腿部按摩器仍保持原來角度，方便你持續休息。



- 按一次  後，靠背和腿部按摩器將返回收納位置，方便您能安全的站起來。

### 2. 中途停止按摩。

- 按  鍵，靠背、按摩球及腿部按摩器都會返回收納位置。

### 3. 使用中若遇任何問題。

按下  按鈕

- 所有操作將立即自動停止。
- 小心離開本按摩椅，以免本機翻倒。

# 保養和保管方法

## 人造皮革區域

保養人造皮革部分時，先用乾布沾濕稀釋過的中性清潔劑並擰乾後擦拭，然後再用乾布擦拭，待其自然乾燥。（清潔劑使用過多有時會損傷椅套）。

保持按摩椅清潔，放置在溫度適宜之場所，避免濕氣和灰塵等不良環境。

- ※ 進行保養時請務必將電源線的電源插頭從電源插座中拔下，並且不要用濕手拔取。以免引起觸電和受傷。
- ※ 不得用汽油、稀釋劑、酒精擦拭，不得噴灑含有藥劑的液體。以免導致觸電和引起火災。

## 按摩椅

塑料部分、筒管部分之污漬，用乾布沾濕稀釋過的中性清潔劑並擰乾後擦拭，然後用乾布擦拭，去除殘留清潔劑。

- ※ 塗漆部分用乾布擦拭。
- ※ 不得用汽油、稀釋劑、酒精、其他溶劑、去污粉等擦拭。以免引起劃痕、變色、開裂。

## 遙控器

遙控器之污漬，用乾布擦拭。

- ※ 千萬不要用濕布擦拭。以免引起故障。

## 背墊、頭枕、座墊以及其他布質部分

髒污時，用乾布沾濕稀釋過的中性清潔劑並擰乾後擦拭，然後再用乾布擦拭，待其自然乾燥。

- ※ 不要熨燙。以免損壞布料。不得用汽油、稀釋劑、酒精擦拭，不得噴灑含有藥劑的液體。以免損壞衣料。

## 保管方法

擦拭污漬及灰塵後，放置在濕氣少之場所保管。長期不使用時，請套好防護罩等以防止灰塵附著。

- ※ 不要長時間放置在日光直射之場所，不得放置在暖氣、火爐附近等高溫之場所。以免引起變色和變質。

## 故障排除

使用過程中有以下聲響或感覺，均源於結構，並非異常，對使用壽命等均無影響。

- 按摩球上下移動時之聲響。
- 按摩時之齒輪和馬達聲響。
- 按摩球和椅套之摩擦聲響。
- 捶打、捶揉同步按摩時之聲響(尤其是從肩部移向背部時)。
- 揉捏、捶打、捶揉同步按摩時，對按摩球之施力方式不同，按摩速度會變化。
- 增加負荷時之馬達聲。
- 自動行程中，為配合使用者之體型，按摩球自動前後調節時之聲響。
- 氣壓按摩時之氣壓機聲和氣囊排氣聲。
- 氣囊膨脹時發出之聲響。
- 躺放按摩椅時，靠背和座位發出之摩擦聲。
- 座位下的氣泵動作聲



### 警告

千萬不得改裝、自行拆卸分解和修理。以免導致火災、機械動作異常，造成受傷。

現象	可能原因	處理方法
接通電源後，機器不運作	機器開關是否打開	打開開關
	是否開啟遙控器上  鍵	按下遙控器上  鍵
	沒有選擇按摩功能	選擇按摩功能
	電源插頭與插座是否接觸不良	使電源插頭與插座接觸良好
左右按摩球高度不同	按摩球是相互交替工作的	正常現象，無須作處理
運作時聲音突然變大	是否使用時間過長	切斷電源，讓機器停止工作，休息半小時以後，再次進行操作
機器突然停止	額定時間到	切斷電源，讓機器停止工作，休息半小時以後，再次進行操作
按  鍵 躺椅不自動回復到最初的位置	使用過度	切斷電源，讓機器停止工作，休息半小時以後，再次進行操作
	額定時間到	
打開電源開關，電源指示燈不亮	電源插頭與插座是否接觸不良	使電源插頭與插座接觸良好
	過電流保護器是否彈出	按下過電流保護器。若按下後，仍發生過電流保護器彈開情況，請與本公司服務中心聯繫



### 注意

- 若經檢查，不是以上原因，請關閉電源開關，從電源插座上拔下電源插頭，並與您購買本產品的經銷商或本公司聯繫，要求維修保養。
- 較長時間未使用後，再次使用前，應先重新仔細閱讀本說明書，然後再確認按摩椅有無異常，以免導致事故或受傷。

## 故障顯示

在動作過程中發生故障時，會在剩餘時間顯示區顯示故障內容。



## 故障顯示代碼

故障代碼	內容	處置方法
A0	揉按結構部位出現異常，動作中止。	(1) 按「緊急停止」鈕。 (2) 關閉按摩椅電源開關，重新開啟電源操作。
A1		
A2		
A3	安全開關啟動，動作中止。	(1) 檢查是否有異物造成安全開關啟動，移除異物。 (2) 重新開啟電源操作。
B0	負荷出現異常，動作中止。	(1) 按「緊急停止」鈕。 (2) 關閉按摩椅電源開關，重新開啟電源操作。
B1		
B2		
B3		
C0	溫熱功能感應異常。	關閉溫熱功能，請與本公司服務中心聯繫。 ※ 其他按摩功能仍可正常使用。
C1		
D0	不能確認有人坐在按摩椅上，為安全起見，將停止動作。	(1) 按「緊急停止」鈕。 (2) 就坐後，按「開/關」鈕，重新操作。
E0	內部訊號系統出現異常。動作中止。	請與本公司服務中心聯繫。
E1		
E2		
E3		(1) 關閉按摩椅電源開關，重新開啟電源操作。 (2) 重新操作後，故障代碼仍出現時，請與本公司服務中心聯繫。
90	遙控器訊號異常。	(1) 關閉按摩椅電源開關，重新開啟電源操作。 (2) 重新操作後，故障代碼仍出現時，請與本公司服務中心聯繫。

※若依上述處置方法操作後，故障代碼仍出現時，請與購買本產品的經銷商或本公司服務中心聯繫。聯繫時，若能提供故障顯示代碼，能幫助處理作業更順暢。

## 保修與售後服務

關於修理、使用以及維修方法，請事先洽詢服務門市或銷售商。

- 保證期間

請參閱隨機附帶的保證卡，務請確認內容填寫完整且加蓋公司章或經銷商章，並仔細閱讀其內容。請妥善保管保證卡，維修時請出示保證卡。

### 委託修理時

按照第24頁故障排除所述採取相應措施後，仍有異常時，應停止使用，關閉電源開關，從電源插座上拔下電源插頭，務必洽詢服務門市或銷售商。

- 超過保修期間後委託修理時

請事先洽詢服務門市或銷售商。因修理而能維持產品功能時，根據客戶的維修委託進行收費修理。

- 有其他不明問題時

有關售後服務方面及有任何不明問題時，務必洽詢服務門市或銷售商。

## MC- J5600 規格

品名	按摩椅	
型號	MC-J5600	
通用名稱	家用電動按摩器	
額定	電源(50 / 60Hz)	AC110V
	額定時間	30分鐘
	耗電量(50 / 60Hz)	105W
按摩速度	揉捏(次/分)	最大約33次 / 分
	捶打(次/分)	最大650次 / 分
	上下移動	最快約60公釐 / 秒
氣壓按摩之氣壓	約30~35kPa	
按摩強度	5檔調節	
氣壓按摩強度	3檔調節	
自動定時器	約15分鐘	
椅背起放角度	靠背	約115度~160度
	腿部按摩器	角度範圍為8~88度
尺寸(約值)	椅背未躺放時	長1400×高1250×寬790公釐
	椅背躺放時	長1860×高750×寬790公釐 (腿部按摩器抬起至最高位置)
重量	約85公斤	
椅套	人造皮革	
產地	中國	

# MC-J5600 手動部位按摩手技選項表

## 手動部位：全身(25種)

顯示代碼	揉捏	揉捶	捶打	指壓	摩娑	推拿
1	向上揉捏	小圈揉捶	<del>捶打</del>	指壓	波形滾動按摩	脊背拉伸
2	向下揉捏	極度捶打	連續捶打	外旋指壓	向上環行揉捏	推拿
3	波形揉捏	局部同步捶打	上下連續韻律捶打	深頂指壓	<del>摩娑</del>	伸展揉捏
4	極度揉捏	環行捶打	-	輕彈指壓	<del>摩娑</del>	伸展小圈揉捶
5	<del>揉捏</del>	-	<del>捶打</del>	縱向指壓	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
3d	-	3D小圈揉捶	3D韻律捶打	-	-	-
3d-1	3D向上揉捏	-	-	-	-	-
3d-2	3D向下揉捏	-	-	-	-	-

## 手動部位：頸(19種)

顯示代碼	揉捏	揉捶	捶打	指壓	摩娑	推拿
1	向上揉捏	小圈揉捶	<del>捶打</del>	指壓	<del>摩娑</del>	脊背拉伸
2	向下揉捏	極度捶打	連續捶打	外旋指壓	<del>摩娑</del>	<del>推拿</del>
3	<del>揉捏</del>	局部同步捶打	上下連續韻律捶打	深頂指壓	鬆弛頸部	<del>推拿</del>
4	極度揉捏	環行捶打	-	輕彈指壓	<del>摩娑</del>	<del>推拿</del>
5	<del>揉捏</del>	-	-	縱向指壓	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
3d	-	<del>揉捶</del>	3D韻律捶打	-	-	-
3d-1	3D向上揉捏	-	-	-	-	-
3d-2	3D向下揉捏	-	-	-	-	-

## 手動部位：肩(21種)

顯示代碼	揉捏	揉捶	捶打	指壓	摩娑	推拿
1	向上揉捏	小圈揉捶	肩部捶打	指壓	<del>摩娑</del>	<del>推拿</del>
2	向下揉捏	極度捶打	連續捶打	外旋指壓	向上環行揉捏	推拿
3	<del>揉捏</del>	局部同步捶打	上下連續韻律捶打	深頂指壓	<del>摩娑</del>	<del>推拿</del>
4	極度揉捏	環行捶打	-	<del>指壓</del>	鬆弛肩胛骨	<del>推拿</del>
5	極度推壓	-	-	縱向指壓	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
3d	-	<del>揉捶</del>	3D韻律捶打	-	-	-
3d-1	3D向上揉捏	-	-	-	-	-
3d-2	3D向下揉捏	-	-	-	-	-

# MC-J5600 手動部位按摩手技選項表

## 手動部位：背(26種)

顯示代碼	揉捏	揉捶	捶打	指壓	摩娑	推拿
1	向上揉捏	小圈揉捶	<del>捶打</del>	指壓	波形滾動按摩	脊背拉伸
2	向下揉捏	極度捶打	連續捶打	外旋指壓	向上環行揉捏	推拿
3	波形揉捏	局部同步捶打	上下連續韻律捶打	深頂指壓	<del>摩娑</del>	伸展揉捏
4	極度揉捏	環行捶打	-	輕彈指壓	<del>摩娑</del>	伸展小圈揉捶
5	極度推壓	-	-	縱向指壓	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
3d	-	3D小圈揉捶	3D韻律捶打	-	-	-
3d-1	3D向上揉捏	-	-	-	-	-
3d-2	3D向下揉捏	-	-	-	-	-

## 手動部位：腰臀(26種)

顯示代碼	揉捏	揉捶	捶打	指壓	摩娑	推拿
1	向上揉捏	小圈揉捶	<del>捶打</del>	指壓	波形滾動按摩	脊背拉伸
2	向下揉捏	極度捶打	連續捶打	外旋指壓	向上環行揉捏	推拿
3	波形揉捏	局部同步捶打	上下連續韻律捶打	深頂指壓	<del>摩娑</del>	伸展揉捏
4	極度揉捏	環行捶打	-	輕彈指壓	<del>摩娑</del>	伸展小圈揉捶
5	極度推壓	-	-	縱向指壓	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
3d	-	3D小圈揉捶	3D韻律捶打	-	-	-
3d-1	3D向上揉捏	-	-	-	-	-
3d-2	3D向下揉捏	-	-	-	-	-

## 手動部位：定點(20種)

顯示代碼	揉捏	揉捶	捶打	指壓	摩娑	推拿
1	向上揉捏	小圈揉捶	<del>捶打</del>	指壓	<del>摩娑</del>	<del>推拿</del>
2	向下揉捏	極度捶打	連續捶打	外旋指壓	向上環行揉捏	推拿
3	<del>揉捏</del>	局部同步捶打	上下連續韻律捶打	<del>指壓</del>	<del>摩娑</del>	伸展揉捏
4	極度揉捏	環行捶打	-	<del>指壓</del>	<del>摩娑</del>	<del>推拿</del>
5	極度推壓	-	-	縱向指壓	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
3d	-	3D小圈揉捶	3D韻律捶打	-	-	-
3d-1	3D向上揉捏	-	-	-	-	-
3d-2	3D向下揉捏	-	-	-	-	-

說明：

- MC-J5600 的進階手動按摩手技，將依用戶選擇的手動部位，帶出適合的手技選項。單一部位最多可帶出26種手技。
- 每個手動部位的6種按摩動作下皆已預設妥最適合該部位的按摩手技。例如選擇"頸"部位的"揉捏"動作，預設的手技為顯示代碼4的「極度揉捏」手技。