



T202

使用手冊 | 用戶手冊



使用本持有者手冊前請先閱讀跑步機指南。 / 使用本用戶手冊前, 請閱讀跑步機產品指南。

3	中文繁體
25	中文简体

重要注意事項

保存以下說明

使用電子產品時，請務必隨時遵守基本注意事項，包含以下：使用跑步機前，詳盡閱讀說明。跑步機持有者有責任確定所有使用者皆明確瞭解所有警告和注意事項。如果您在閱讀本指南之後有任何問題，請按持有者手冊或後面板上所列號碼與客戶技術支援聯絡。

本跑步機僅供家庭使用。請勿在任何商業、租賃、學校或機構環境中使用本跑步機。未遵守本規定會導致保固失效。





⚠ 危險

降低觸電風險：

在使用之後及清潔、執行維護及裝上或拆下零件之前，請務必立即從電源插座拔出跑步機的電源插頭。

⚠ 警告

為減少灼傷、火災、電擊或人身傷害之風險：

- 本設備應該安裝於穩定且處於水平位置的底座上。
- 切勿在尚未將安全開關夾緊衣物前使用跑步機。請先拉扯安全開關扣夾以確保其不會鬆脫。
- 心率偵測系統可能會不準確。運動過度可能引致嚴重傷害事故或死亡。若您覺得頭暈，請立刻停止運動。
- 運動時，始終保持舒適的速度。
- 請勿穿著可能夾在跑步機任何部位的衣物。
- 使用本設備時務必穿著運動鞋。
- 請勿在跑步機上跳躍。
- 在跑步機運轉時的任何時間點，跑步機上都不應有超過一人。
- 體重超過持有者手冊保固部分規定的人士，不得使用本跑步機。未遵守本規定會導致保固失效。
- 當降低跑步機底座時，等到後腳在地板上站穩，然後踩到底座上。
- 在維修或移動設備之前，請斷開所有電源連接。清潔時只能用肥皂和微濕布擦拭表面，切勿使用溶劑。(請參閱維修部分)
- 跑步機插電時切勿讓其處於無人看管的狀態。當不使用時以及在裝上或拆下零件之前，請從插座拔出插頭。



- 請勿在毛毯或枕頭下操作。可能會發生過熱，導致火災、觸電或人身傷害。
- 僅將本健身產品連接至正確接地的插座。
- 若您感覺各種不同的疼痛，包括胸痛、噁心、暈眩或呼吸困難等，應立即停止運動並請教醫師此症狀之後，才可繼續使用。錯誤的方式運動或過量運動可能會危害您的健康。
- 請勿在未經專業人員和您當地經銷商的指示下，擅自取下儀表護蓋。維修工作必須由授權的維修工程人員進行。
- 拔下安全開關以防他人在未控管的情況下使用跑步機。
- 運動時，請在跑帶上印有標誌的範圍內跑步，以避免可能的傷害。
- 跑步機在無人使用時的音量小於 70 分貝，有人使用時則音量高於 70 分貝。如果跑步機產生的噪音讓您感到不適，請停止運動並休息。跑步機承重時所產生的噪音比無承重時大。
- 務必等到跑步機完全停止後再行折收。不得操作折收起來的跑步機。
- 請注意端蓋等塑膠零件很容易磨損。唯有定期檢查是否有損壞和磨損，以維持跑步機的安全性。
- 確保跑帶的邊緣與側導軌的側位平行，並且不要移動到側導軌的下方。如發現跑帶未居中，請務必調整。




警告

為減少灼傷、火災、電擊或人身傷害之風險：

- 任何時間寵物或 13 歲以下孩童都不該靠近本跑步機 10 英尺以內。
- 任何時間寵物或 13 歲以下孩童都不能使用本跑步機。
- 未經成人監督，13 歲以上兒童或殘障人士不得使用本跑步機。
- 請僅按照跑步機指南及持有者手冊中的說明使用本跑步機。
- 請勿使用非製造商推薦之其他附件。附件可能引致受傷。
- 如本跑步機的電源線或插頭損壞、運作不正常、掉落或損壞、或者浸入水中，切勿操作。請將跑步機送回服務中心進行檢修。
- 讓電源線遠離受熱表面。請勿透過電源線攜帶本設備或將電線當作握把使用。
- 切勿在通風孔堵塞的情況下操作跑步機。讓通風孔保持清潔，切勿讓棉絨、頭髮等雜物殘留。
- 為防止觸電，切勿讓任何物體掉落或插入任何開口。
- 請勿在使用氣溶膠（噴霧）產品或使用氧氣的地方操作。
- 若要斷開連接，請將所有控制鈕轉至關閉位置，然後從插座拔出插頭。
- 請勿在任何無法控制溫度的地方使用跑步機，包括但不限於車庫、陽台、泳池室、浴室、停車場或戶外。未遵守本規定會導致保固失效。
- 本跑步機僅供家庭使用。請勿在任何商業、租賃、學校或機構環境中使用本跑步機。未遵守本規定會導致保固失效。
- 除非客戶技術支援人員指示，否則請勿取下儀表蓋。僅交由經授權的維修技師進行維修。

- 請將跑步機安放於平坦與穩定的表面上。跑步機前方應該保留一英尺的寬度，以利存放電源線。請在跑步機的後方，留下寬度至少與跑步機相同，長度至少為 2 公尺 (79 英寸) 的空間。此區域必須沒有任何障礙物，提供使用者離開本機器的通暢路線。發生緊急情況時，請將雙手置於兩側扶手上以利站穩，並將雙腳放在側邊裝飾護條上。為了上下方便，跑步機兩側都應該有相當於 60 公分 (2 英尺) 的上下空間，讓使用者能夠從任何一側上下。請勿將跑步機放置於會阻礙任何通風口或通氣孔的區域。跑步機不應置於車庫、遮雨棚、水邊或戶外。



您的跑步機為EN HB等級，確保僅在氣候受到控制的室內使用您的跑步機。倘若您的跑步機暴露於較低溫度或高濕度氣候下，大力建議在首次使用前將跑步機暖機至室溫。未遵循此要求可能會過早導致電子故障。

接地說明

本產品必須接地。如跑步機發生失靈或故障，接地可為電流提供一條電阻最小的路徑，以降低觸電風險。本產品配有一條帶有設備接地線和接地插頭的電線。插頭須插入按當地法規和條例正確安裝和接地的相關插座。



危險

設備接地線連接不當可能導致觸電危險。倘若您對產品是否正確接地有疑問，請洽詢合格的電工或維修提供商。請勿改裝隨產品一起提供的插頭。倘該插頭不適合插座，請交由合格的電工安裝合適的插座。

本產品使用標稱局部電壓電路，並具有接地插頭。本產品不應使用適配器。

本產品必須使用專用電路。欲確定您是否使用專用電路，請關閉該電路的電源並觀察是否有其他裝置斷電。如果有，請將裝置移至其他電路。
注意：一條電路上通常有多個插座。



警告

僅將本健身產品連接至正確接地的插座。

即使運作正常，切勿操作電源線或插頭已損壞的產品。倘任何產品出現損壞或浸入水中，切勿操作。請聯絡客戶技術支援，以進行更換或維修。

組裝



警告

在組裝過程中有幾個方面必須特別注意。請務必遵循組裝指示，以確認所有零件均完全固定。若未正確遵照組裝指示，可能會導致跑步機的零件未鎖緊而鬆脫，並發出惱人的噪音。為防止損壞跑步機，須詳閱組裝說明並採取正確措施。

請在電源開關附近的白色條碼貼紙上找到您的跑步機序號再繼續，然後將其填入下方空白處。

請在下面的方塊中輸入您的序號和型號名稱：


序號：


TM

型號名稱：**HORIZON**

跑步機

序號位置





小心	ATTENTION	PRECAUCIÓN
手腳部位應遠離轉動區域，以免擊穿或造成人身傷害。	GARDEZ VOS MAINS ET VOS PIEDS À L'ÉCART DE CET ENDOIT DES COUPS À HAUTE PRESSION. PEUVENT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES.	MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES ALEJADOS DE ESTA ÁREA. LOS COSES DE ALTA PRESIÓN PODRÍAN OCASIONAR LESIONES FÍSICAS.

跑步帶/運行底座

滑輪



腳鎖門封裝 (腳門下方)

工具包含：

- 6 公釐 T 型扳手
- 5 公釐 L 型扳手

零件包含：

- 1 個儀表配件
- 2 個儀表支柱
- 1 個硬體組
- 1 把安全鑰匙
- 1 條音訊轉接線
- 1 瓶矽潤滑劑 (兩用)
- 1 根橫桿
- 1 條電源線
- 2 個儀表連接蓋



需要幫助嗎？

若您有任何疑問或任何零件遺失，請連絡顧客技術支援。

預組裝

拆除包裝

將跑步機紙箱放置在水平表面上。建議您先在地板上鋪設保護層。搬運和運送本機時請小心。切勿在紙箱側放時開箱。拆下繫帶之後，除非完全組裝並處於直立折疊位置，同時用鎖門鎖緊，否則不要抬起或運輸本機。拆開包裝，然後在要使用的地方組裝本機。封閉式跑步機配有高壓衝擊，如操作不當，可能會彈開。切勿抓住傾斜框架的任何部分，以嘗試抬起或移動跑步機。



警告

請勿試圖抬起跑步機！請勿從包裝中移動或抬起跑步機，除非組裝說明中指定要這樣做。您可以從儀表支柱上取下塑料包裝。



警告

若未遵循這些指示，可能會導致受傷！



注意：在每個組裝步驟中，確認所有螺母和螺栓都已就位，且部分拴住，然後再完全擰緊任何一個螺栓。

注意：在硬體的安裝過程中，使用少量潤滑脂可能會有所幫助。推薦使用任何潤滑脂，如鋁自行車潤滑脂。



組裝第 1 步

第 1 步的硬體			
零件	類型	詳述	數量
A	內六角螺栓	M8X1.25PX60L	3





- A 剪掉黃色的繫帶，然後從後面向上提起運行底座，以從運行底座下面取出所有內容物。
- B 開啟第 1 步的硬體。
- C 使用 3 個螺栓 (A)，將左儀表支柱 (1) 安裝到主機架 (2)。

注意：在第 5 步之前請勿完全擰緊螺栓。

組裝第 2 步

第 2 步的硬體			
零件	類型	詳述	數量
A	內六角螺栓	M8X1.25PX60L	3





- A 開啟第 2 步的硬體。
- B 將儀表線 (3) 從跑步機底架拉出。將儀表線 (3) 從主機架 (2) 連接到右儀表支柱 (4) 底部的儀表線 (3)。儀表線 (3) 另一端應位於支柱上方。
- C 使用 3 個螺栓 (A)，將右儀表支柱 (4) 安裝到主機架 (2)。

注意：安裝右儀表支柱時，切勿擠壓儀表線。

注意：在第 5 步之前請勿完全擰緊螺栓。

組裝第 3 步

第 3 步的硬體			
零件	類型	詳述	數量
A	內六角螺栓	M6X1.0PX15L	4



- A 開啟第 3 步的硬體。
- B 使用 2 個螺栓，將橫桿 (1) 的左側鬆散地安裝到直立支柱 (2)。(A)
- C 使用 2 個螺栓，將橫桿 (1) 的右側鬆散地安裝到直立支柱 (3)。(A)



注意：在組裝儀表之後，請勿完全擰緊螺栓。

組裝第 4 步

第 4 步的硬體			
零件	類型	詳述	數量
A	螺栓	M8X1.25PX15L	4
B	彈簧墊圈	8.2X13.5X2.0T	4
C	平墊圈	8.2X15.0X1.2T	4


注意：組裝儀表時，切勿擠壓任何電線。

- A 開啟第 4 步的硬體。
- B 將儀表 (5) 輕輕放在儀表支柱 (1&4) 的頂部。先使用 2 個螺栓 (A)、2 個彈簧墊圈 (B) 和 2 個平墊圈 (C)，安裝左側。
- C 將儀表線 (6) 塞進儀表支柱 (4) 中。使用導線，小心地將儀表線 (6) 從儀表支柱 (4) 拉出。拆開並丟棄導線。連接儀表線 (6)，然後小心將電線塞進支柱以避免損壞。
- D 使用 2 個螺栓 (A)、2 個彈簧墊圈 (B) 和 2 個平墊圈 (C)，安裝儀表 (5) 的右側。
- E 將儀表 (5) 的頂部拉向跑步機背面，握住同時擰緊左側及右側的螺栓 (A)。




組裝第 5 步

第 5 步的硬體			
零件	類型	詳述	數量
A	螺絲	4X10L	4
B	螺絲	4X15L	4



- A 開啟第 5 步的硬體。
- B 使用 8 個螺絲 (A & B) 安裝右側和左側的儀表結合蓋 (1)
- C 組裝完成後，請記得將橫桿螺栓完全擰緊到儀表支柱 (2&3) 上。



組裝完成!

首次使用前，按跑步機指南中的維護章節中的說明潤滑跑步機底座。

T202

跑步範圍: 152 x 51 公分 / 60 x 20 英吋

產品重量: 87 公斤 / 192 磅

使用者體重上限: 147 公斤 / 325 磅

尺寸 (長 x 寬 x 高): 192 x 85 x 147 公分 / 76 x 33 x 58 英吋


跑步機操作

本節介紹了如何使用跑步機的儀表和進行程式設定。

跑步機指南中的基本操作章節包含以下方面的說明:

- 跑步機放置地點
- 使用安全鑰匙
- 摺疊跑步機
- 移動跑步機
- 調整跑步機的水平位置
- 張緊跑步帶
- 居中跑步帶
- 使用心率功能






儀表運轉

注意：儀表表面上有一層透明的塑膠保護薄膜，使用前請先撕除該薄膜。

- A) **LCD 顯示器視窗**：斜度、速度、時間、距離、卡路里、心率。
- B) **LED 顯示**：斜度、速度、時間、距離、卡路里、心率。
- C) **訓練快速鍵**：按下以選擇您的訓練。
- D) **開始**：按下以開始運動、開始您的訓練或在暫停後繼續。
- E) **停止**：按下以暫停/結束訓練。按住 3 秒鐘以重設儀表。
- F) **斜度 +/- 鍵**：用於按微增量 (0.5% 為增量) 調整斜度。
- G) **速度 +/- 鍵**：用於按微增量 (0.1 km/h 為增量) 調整速度。
- H) **斜度快速鍵**：用於更快達到所需的斜度。
- I) **速度快速鍵**：用於更快達到所需的速率。
- J) **風扇鍵**：按下以開啟和關閉風扇。
- K) **風扇**：個人訓練風扇。
- L) **喇叭**：當您的 CD / MP3 播放器連接到儀表後，將透過喇叭播放音樂。
- M) **音訊輸入插孔**：使用原廠配備的音訊轉接線將您的 CD / MP3 播放器插入儀表。
- N) **音訊輸出/耳機插孔**：將耳機插入此插孔，以透過耳機聆聽音樂。注意：當耳機插入耳機插孔後，聲音不再從喇叭發出。
- O) **USB 輸入**：1A/5V USB 輸出功率。
- P) **水壺袋**：用於收納個人設備。
- Q) **平板電腦/閱讀架**：用於放置平板電腦或閱讀資料。
- R) **藍牙指示燈**：通知使用者藍牙連接已經完成。
- S) **心率感測握把**：用於測量心率。





顯示器視窗

- **時間**:顯示格式為分鐘:秒鐘。查看訓練的剩餘時間或經過的時間。
- **距離**:顯示單位為公里。顯示您在運動期間已完成的距離或剩餘距離。
- **速度**:以 km/h (每小時公里數) 為單位顯示。指示步行或跑步表面移動有多快。
- **斜度**:顯示為百分比。指示步行或跑步表面的斜度。
- **卡路里**:訓練期間燃燒的總卡路里或剩餘等待燃燒的卡路里。
- **心率**:以 BPM 為單位 (每分鐘心跳次數) 顯示。用來監測您的心率 (雙手同時握住心率感測握把時即會顯示)。

入門指南

- 1) 檢查以確保跑步帶上沒有會妨礙跑步機移動的物體。
- 2) 插入電源線並開啟跑步機電源。(電源開關位於電源線旁邊)
- 3) 站在跑步機的側導軌上。
- 4) 將安全鑰匙夾繫到您的衣物上,確保其穩固並且在使用過程中不會脫落。
- 5) 將安全鑰匙插入儀表的安全鑰匙孔中。
- 6) 開始訓練有兩個選項:

A) 快速開始

只需按下開始鍵即可開始訓練。
時間、距離和卡路里將從零開始計算。

B) 選擇訓練或目標

- 1) 使用 +/- 按鈕選擇使用者,然後在所需使用者顯示時按下 ENTER。
- 2) 使用 +/- 按鈕選擇您的體重,然後在所需體重顯示時按下 ENTER。
- 3) 使用 +/- 按鈕選擇您的程式,然後在所需程式顯示時按下 ENTER。
- 4) 使用 +/- 按鈕調整設定,然後在所需設定顯示時按下 ENTER。
- 5) 按下「開始」以開始。



訓練資料



1) **手動控制**: 在訓練期間手動調整速度和斜度。



2) **間歇**: 在涉及心臟和其他肌肉的訓練期間, 透過增減速度來提高力量、速度和耐力。包括 10 個級別。

速度變化和分區每 90 秒鐘及 30 秒鐘重複一次。

(公里/小時)

分區	熱身		1	2	收操運動	
時間	4:00 分鐘		90 秒鐘	30 秒鐘	4:00 分鐘	
1 級	0.8	2.4	3.2	6.4	2.4	1.6
2 級	0.8	2.4	3.2	7.2	2.4	1.6
3 級	0.8	3.0	4.0	8.0	3.0	2.1
4 級	1.6	3.0	4.0	8.8	3.0	2.1
5 級	1.6	3.7	4.8	9.6	3.7	2.4
6 級	1.6	3.7	4.8	10.4	3.7	2.4
7 級	2.2	4.2	5.6	11.2	4.2	2.9
8 級	2.2	4.2	5.6	12.0	4.2	2.9
9 級	2.2	4.8	6.4	12.8	4.8	3.2
10 級	2.2	4.8	6.4	13.6	4.8	3.2



3) **減重**: 專為減脂而設的訓練。透過增大和減小速度和斜度來幫助減重, 同時讓您保持在燃脂區段。包括 10 個級別。

速度和斜度變化以及分區每 30 秒鐘重複一次。

(公里/小時)

分區	熱身	每一分區為 30 秒鐘								收操運動			
		時間	4:00 分鐘	1	2	3	4	5	6		7	8	4:00 分鐘
1 級	斜度	0	0.5	1.5	1.5	1	0.5	0.5	0.5	1	1.5	0.5	0
	速度	0.8	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4	5.6	4.8	4.0	3.7	2.4
2 級	斜度	0	0.5	1.5	1.5	1	0.5	1	0.5	1	1.5	0.5	0
	速度	0.8	3.0	4.0	4.8	5.6	6.4	7.2	6.4	5.6	4.8	4.2	2.9
3 級	斜度	0.5	1	2	2	1.5	1	1	1	1.5	2	1	0.5
	速度	0.8	3.7	4.8	5.6	6.4	7.2	8.0	7.2	6.4	5.6	4.8	3.2
4 級	斜度	0.5	1	2	2	1.5	1	1	1	1.5	2	1	0.5
	速度	1.6	4.2	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	8.0	7.2	6.4	5.4	3.7
5 級	斜度	1	1.5	2.5	2.5	2	1.5	1.5	1.5	2	2.5	1.5	1
	速度	1.6	4.8	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	8.8	8.0	7.2	6.1	4.0
6 級	斜度	1	1.5	2.5	2.5	2	1.5	1.5	1.5	2	2.5	1.5	1
	速度	1.6	5.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	9.6	8.8	8.0	6.6	4.5
7 級	斜度	1.5	2	3	3	2.5	2	2	2	2.5	3	2	1.5
	速度	2.2	6.1	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	10.4	9.6	8.8	7.2	4.8
8 級	斜度	1.5	2	3	3	2.5	2	2	2	2.5	3	2	1.5
	速度	2.2	6.6	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0	11.2	10.4	9.6	7.8	5.3
9 級	斜度	2	2.5	3.5	3.5	3	2.5	2.5	2.5	3	3.5	2.5	2
	速度	2.2	7.2	9.6	10.4	11.2	12.0	12.8	12.0	11.2	10.4	8.5	5.6
10 級	斜度	2	2.5	3.5	3.5	3	2.5	2.5	2.5	3	3.5	2.5	2
	速度	2.2	7.8	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6	12.8	12.0	11.2	9.0	6.1

目標資料



1) **距離**: 在訓練期間, 使用 13 個距離訓練來促使自己走得更遠。從 1 公里, 3 公里, 5 公里, 8 公里, 10 公里, 13 公里, 15 公里, 16 公里, 20 公里, 半程馬拉松, 24 公里, 32 公里以及馬拉松目標。使用者設定起始速度級別。



2) **卡路里**: 設定燃燒卡路里的目標。使用距離和速度計算燃燒的卡路里。



要重設儀表

按住停止鍵 3 秒鐘。

完成訓練

訓練完成後，本機會發出提示音。您的訓練資訊將在儀表上顯示 30 秒，之後會被重設。

使用您的 CD / MP3 播放器 / 藍牙喇叭



- 1) 將原廠配備的音訊轉接線連接到儀表右上方的音訊輸入插孔和 CD / MP3 播放器的耳機插孔。
- 2) 使用您的 CD / MP3 播放器按鈕調整歌曲設定。
- 3) 不使用時，拔掉音訊轉接線。



- 4) 如果您不想使用喇叭，可以將耳機插入儀表右側的音訊輸出插孔。
- 5) 欲連接至藍牙喇叭，需打開藍牙設定，開啟藍牙，掃描新裝置，尋找 Horizon T202 並選擇連接。



重要注意事項

请妥善保存这些说明

使用电气产品时，应始终遵循基本注意事项，具体包括如下：使用本跑步机前请阅读所有说明。本跑步机的所有者有责任确保充分告知本设备的所有使用者所有相关警告和注意事项。若阅读本指南后有任何疑问，请致电（电话号码列于使用手册背面）联系客户技术支持部。

本跑步机仅供家用。请勿在任何商业、租赁、学校或机构环境中使用跑步机。如有违反，保修将失效。



危险

为降低触电风险：

在使用后、清洁前、进行维护以及安装或取下零件之前，务必立即从电源插座拔下跑步机插头。

警告

为降低烧伤、发生火灾、触电或人身伤害的风险：

- 设备应安装在稳定、平整的底座上。
- 在将安全系绳夹固定在衣服上之前，请勿使用跑步机。请先拉扯安全开关扣夹以确保其不会松脱。
- 心率监测系统可能不准确。过度运动可能导致重伤或死亡。若您感到头晕，请立即停止锻炼。
- 锻炼时，要始终保持舒适的步速。
- 请勿穿着可能会勾住跑步机任何部位的衣服。
- 使用本设备时务必穿运动鞋。
- 请勿在跑步机上跳跃。
- 在跑步机运行过程中，决不允许多人处于设备上。
- 体重超出使用手册“保修”部分规定之跑步机承重能力的人员，不得使用本跑步机。如有违反，保修将失效。
- 放下跑步机踏板时，应等后脚在地板上站稳之后，方可踏上踏板。
- 在维修或移动设备之前，断开所有电源。如要进行清洁，仅可用揩布蘸取少许肥皂水擦拭设备表面；切勿使用溶剂。（请参阅“维护”）
- 插上电源后，跑步机不得无人看管。在设备不使用时及在安装或取下零件之前，务必从插座上拔下插头。

- 请勿在覆盖毯子或枕头的情況下操作。设备过热会导致火灾、触电或人身伤害。
- 仅将本健身设备连接到正确接地的插座上。
- 若您感觉各种不同的疼痛，包括胸痛、恶心、晕眩或呼吸困难等，应立即停止运动並请教医生此症状之后，才可继续使用。错误的方式运动或过量运动可能会危害您的健康。
- 请勿在未经专业人员和您当地经销商的指示下，擅自取下护盖。维修工作必须由授权的维修工程人员进行。
- 拔下安全开关以防他人在未控管的情况下使用跑步机。
- 运动时，请在跑带上印有标志的范围内跑步，以避免可能的伤害。
- 跑步机在无人使用时的音量小于 70 分贝，有人使用时则音量高于 70 分贝。如果跑步机产生的噪音让您感到不适，请停止运动並休息。跑步机承重时所产生的噪音比无承重时大。
- 务必等到跑步机完全停止后再行折收。不得操作折收起来的跑步机。
- 请注意端盖等塑胶零件很容易磨损。唯有定期检查是否有损坏和磨损，以维持跑步机的安全性。
- 确保跑步带的边缘与侧导轨的侧位平行，並且不要移动到侧导轨的下方。如发现跑步带未居中，请务必必调整。






警告

为降低烧伤、发生火灾、触电或人身伤害的风险：

- 宠物或 13 岁以下儿童决不允许出现在跑步机 10 英尺 (3米) 范围内。
- 13 岁以下儿童决不允许使用跑步机。
- 13 岁以上儿童或残障人士应在成人监护下使用跑步机。
- 仅可按照跑步机产品指南和用户手册中的预定用途使用跑步机。
- 请勿使用未经制造商推荐的其他附件。附件可能会造成伤害。
- 若跑步机的电源线或插头损坏、运行异常、跌落或损坏或浸水，请勿操作设备。此时应将跑步机退回至服务中心进行检修。
- 确保电源线远离热表面。搬运本设备时不得拉拽电源线或以电源线为拉手。
- 切勿在堵塞通风口的情况下操作跑步机。务必保持通风口清洁，不含绒布、头发等异物。
- 为防触电，请勿向任何开口中投入或插入任何物体。
- 请勿在喷洒气雾剂（喷雾）产品的环境中或使用氧气的情况下操作。
- 如要切断电源，可将所有控制钮转到关闭档，然后从插座上拔出插头。
- 请勿在任何温度无法控制之处使用跑步机，例如（但不限于）车库、门廊、游泳池间、浴室、车棚或户外。如有违反，保修将失效。
- 本跑步机仅供家用。请勿在任何商业、租赁、学校或机构环境中使用跑步机。如有违反，保修将失效。
- 除非在客户技术支持部的指示下进行，否则切勿拆下控制台罩盖。仅可由授权的维修技术人员进行维修。

- 请将跑步机放在平整稳定的地面上。跑步机前方应为电源线留出 1 英尺 (0.3米) 的间隙。请在跑步机的后方留下一片净区域，其宽度至少为跑步机的宽度，长度则至少为 79 英寸 (2 米)。此区域内不得有任何障碍物，可以让用户顺利上下机器。如遇紧急情况，请将双手放在两侧的扶手上作为支撑，同时将双脚放在侧边装饰护条上。跑步机两侧应留出 2 英尺 (0.6 米) 的自由空间，以方便用户能从任一侧上下跑步机。请勿将跑步机置于会遮挡出风口或通风口的地方。跑步机不得位于车库、遮阳棚、水边或室外。



您的跑步机为EN HB等级，务必在温度可控的室内使用跑步机。若跑步机长时间暴露在低温或高湿度气候条件下，强烈建议在首次使用前将跑步机预热至室温。若未进行预热，可能会导致电子器件过早损坏。

接地说明

本产品必须接地。如果跑步机无法正常操作或出现故障，接地可为电流提供一条电阻最小的通路，以降低触电风险。本产品配备一条带有设备接地线和接地插头的电线。接地插头必须插入一个按当地规范和条例进行正确安装和接地的插座中。

危险

设备接地线连接不当会带来触电风险。如果对产品是否正确接地存在疑问，可以让合格电工或维修人员进行检查。请勿改动本产品附带的插头。若插头与插座不匹配，可使用合格电工安装的恰当插座。

本产品适用于当地额定电压电路，设有接地插头。不得使用转接器连接本产品。

本产品必须在专用电路上使用。若要确定所用电路是否为专用电路，可关闭电路电源，观察其他设备是否断电。如果有其他设备断电，将其换至不同电路。请注意：一个电路中通常有多个插座。

警告

仅将本健身设备连接到正确接地的插座上。

若设备线缆或插头损坏，即使能够正常工作，亦勿进行操作。若任何产品发生损坏或已浸水，请勿操作。请联系客户技术支持部进行更换或维修。

组装

警告

在组装过程中，须特别注意几个方面。必须正确遵循组装说明，并确保所有零件牢固拧紧。若未正确遵循组装说明，则可能导致跑步机上的零件未能拧紧，而松动的零件可能发出刺耳的噪音。为防止跑步机损坏，必须查阅组装说明，并采取纠正措施。

在继续之前，请在通断开关和电源线附近的白色条形码标签上查找跑步机序列号，并将其填入下方空白处。

请在以下方框内输入序列号和型号名称：


序列号：


TM

型号名称：**HORIZON**

跑步机

序列号位置





小心	ATTENTION	PRECAUCIÓN
手握住滚轮的边缘， 滚轮转动可能会伤 及人身安全。	GARDEZ VOS MAINS ET VOS PIEDS À L'ÉCARTE DE CET ENDOFIT DES COUPS À HAUTE PRESSION. PEUVENT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES.	MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES ALEJADOS DE ESTA ÁREA DESCARGAS DE ALTA PRESIÓN PODRÍAN OCASIONAR LESIONES FÍSICAS.

跑带/跑步踏板

移动轮



脚踏门锁贴标 (在脚踏门锁下)

配套工具：

- 6 毫米 T 型扳手
- 5 毫米 L 型扳手

配套零件：

- 1 个控制台总成
- 2 个控制台支撑杆
- 1 个五金件套装
- 1 个安全钥匙
- 1 根音频适配器电缆
- 1 瓶硅润滑剂 (可使用 2 次)
- 1 个横杆
- 1 根电源线
- 2 个控制台连接盖



需要帮助？

若您有任何疑问或零件丢失，
请联系客户技术支持部。

预组装

拆箱

将跑步机包装箱置于水平平面上。建议遮盖地板，以防地板磨损。操作和运输本设备时务必小心。拆箱时切勿侧面朝下。一旦解下绑带之后，请勿举起或搬运本设备，除非已组装完毕，并将其折叠起来直立放置，再用锁扣锁好。请在设备使用场所进行拆箱和装配。箱内跑步机配有高压冲击块，如果操作不当，可能会弹开。切勿抓住倾斜机架的任何部位，也不要尝试举起或搬运跑步机！



警告

请勿尝试举起跑步机！请勿从包装箱中搬运或举起跑步机，除非装配说明规定如此。
您可以从控制台支撑杆上剥去塑料包装。



警告

未能遵守上述说明可能会导致受伤！



请注意：在执行每个组装步骤的过程中，要确保备好所有螺母和螺栓，且已部分旋入。
然后完全拧紧每个螺栓。

请注意：涂少许润滑剂可能有助于安装。建议使用锂基润滑剂等润滑剂。



组装步骤 1

用于第 1 步的五金件			
零部件	类型	描述	数量
A	内六角螺栓	M8X1.25PX60L	3





- A 割断黄色绑带, 从后部抬起跑步踏板, 取出踏板下的所有部件。
- B 拆开用于第 1 步的五金件。
- C 用 3 个螺栓 (A) 将左控制台支撑杆 (1) 固定在主机架 (2) 上。

请注意: 在第 5 步之前, 请勿完全拧紧螺栓。

组装步骤 2

用于第 2 步的五金件			
零部件	类型	描述	数量
A	内六角螺栓	M8X1.25PX60L	3





- A 拆开用于第 2 步的五金件。
- B 从跑步机底座中抽出控制台电缆 (3)。将主机架 (2) 的控制台电缆 (3) 连接至右控制台支杆 (4) 底部的控制台电缆 (3)。控制台电缆 (3) 的另一端应位于支杆顶部。
- C 用 3 个螺栓 (A) 将右控制台支杆 (4) 固定在主机架 (2) 上。

请注意: 连接右控制台支杆时要小心, 请勿夹到控制台电缆。

请注意: 在第 5 步之前, 请勿完全拧紧螺栓。

组装步骤 3

用于第 3 步的五金件			
零部件	类型	描述	数量
A	内六角螺栓	M6X1.0PX15L	4




- A 拆开用于第 3 步的五金件。
- B 用 2 个螺栓将横杆 (1) 的左侧固定至直立支杆 (2)，但不要拧紧。(A)
- C 用 2 个螺栓将横杆 (1) 的右侧固定至直立支杆 (3)，但不要拧紧。(A)

请注意：在控制台组装好之前，请勿完全拧紧螺栓。


组装步骤 4

用于第 4 步的五金件			
零部件	类型	描述	数量
A	螺栓	M8X1.25PX15L	4
B	弹簧垫圈	8.2X13.5X2.0T	4
C	平垫圈	8.2X15.0X1.2T	4

请注意：组装控制台时要小心，请勿夹到电线。





- A 拆开用于第 4 步的五金件。
- B 轻轻将控制台 (5) 放在控制台支杆 (1&4) 的顶部。先用 2 个螺栓 (A)、2 个弹簧垫圈 (B) 和 2 个平垫圈 (C) 固定好左侧。
- C 控制台电缆 (6) 塞在控制台支杆 (4) 中。用引线小心抽出控制台支杆 (4) 中的控制台电缆 (6)。断开并弃用引线。连接控制台电缆 (6)，小心将其塞入支杆中，以免造成损伤。
- D 用 2 个螺栓 (A)、2 个弹簧垫圈 (B) 和 2 个平垫圈 (C) 固定好控制台 (5) 的右侧。
- E 将控制台 (5) 拉向跑步机后部，保持此种姿势，同时拧紧左侧和右侧螺栓 (A)。



组装步骤 5

用于第 5 步的五金件			
零部件	类型	描述	数量
A	螺钉	4X10L	4
B	螺钉	4X15L	4

- A 拆开用于第 5 步的五金件。
- B 用 8 个螺钉 (A & B) 固定左右侧控制台连接盖 (1)。
- C 组装工作结束后, 记住将横杆螺栓完全拧入控制台支杆 (2&3) 中。



组装完成!

首次使用前, 请按照跑步机产品指南中“维护”部分的说明, 润滑跑步机踏板。

T202

跑步区: 152 x 51 厘米 / 60 x 20 英寸

产品重量: 87 千克 / 192 磅

使用者体重上限: 147 千克 / 325 磅

尺寸 (LxWxH): 192 x 85 x 147 厘米 / 76 x 33 x 58 英寸


跑步机操作

本部分说明如何使用跑步机控制台和程序设定。

跑步机产品指南中的“基本操作”部分提供了以下操作的相关说明:

- 跑步机的位置
- 使用安全钥匙
- 折叠跑步机
- 移动跑步机
- 调平跑步机
- 张紧跑带
- 对中跑带
- 使用心率监测功能






控制台操作

请注意：控制台上覆有一层薄薄的透明塑料防护板，使用前应将其拆下。

- A) **LCD 液晶显示屏窗口**：倾角、速度、时间、里程、卡路里、心率
- B) **LED 显示屏**：倾角、速度、时间、里程、卡路里、心率
- C) **锻炼快捷键**：按下选择锻炼。
- D) **启动**：按下开始锻炼，或暂停后恢复锻炼。
- E) **停止**：按下暂停/结束锻炼。按住 3 秒钟以重置控制台。
- F) **倾角 +/- 键**：用于小幅调节倾角（以 0.5% 为增量）。
- G) **速度 +/- 键**：用于小幅调节速度（以 0.1 km/h 为增量）。
- H) **倾角快捷键**：用于更快地达到所需倾角。
- I) **速度快捷键**：用于更快地达到所需速度。
- J) **风扇键**：按下可打开和关闭风扇。
- K) **风扇**：个人锻炼风扇。
- L) **扬声器**：当您的 cd/MP3 播放器连接至控制台时，可以通过扬声器播放音乐。
- M) **音频输入插孔**：使用配套的音频适配器电缆将您的 cd/MP3 播放器连接到控制台。
- N) **音频输出/耳机插孔**：将耳机插入该插孔内，通过耳机听音乐。请注意：当耳机插入耳机孔时，就不再通过扬声器播放音乐。
- O) **USB 输入**：USB 输出功率为 1A/5V。
- P) **水杯架**：用于放置个人锻炼用品。
- Q) **平板电脑/阅读架**：用于放置平板电脑或阅读材料。
- R) **蓝牙指示灯**：告知用户蓝牙已连接。
- S) **心率监测握柄**：用于测量心率。





显示屏窗口

- **时间:**以分:秒的形式显示。可查看剩余时间或锻炼所用时间。
- **里程:**以公里为单位显示。表示在锻炼过程中行进的距离或剩余距离。
- **速度:**以 km/h (每小时公里数) 为单位显示。表示步行速度或踏板表面移动速度。
- **倾角:**以百分比为单位显示。表示步行或踏板表面的倾斜程度。
- **卡路里:**锻炼时消耗的总热量或有待消耗的剩余热量。
- **心率:**以 BPM (每分钟心跳数) 为单位显示。用于监测您的心率(当同时握住两个心率监测握柄时显示)。

准备开始

- 1) 检查以确保跑带上无妨碍跑步机运行的物体。
- 2) 插入电源线,打开跑步机。(通断开关在电源线附近)。
- 3) 站在跑步机侧轨上。
- 4) 将安全钥匙夹别在衣服上,确保将其夹紧,不会在操作设备时脱落。
- 5) 将安全钥匙插入控制台上的安全钥匙孔内。
- 6) 开始锻炼有两个选项:

A) 快速开始

只需按下“启动”键,便可开始锻炼。
时间、里程和卡路里都将从零开始计数。

或...

B) 选择一种锻炼或目标

- 1) 用 +/- 按钮选择“用户”,显示所需用户时,按下“确定”。
- 2) 用 +/- 按钮选择“体重”,显示所需体重时,按下“确定”。
- 3) 用 +/- 按钮选择“程序”,显示所需程序时,按下“确定”。
- 4) 用 +/- 按钮调整“设置”,显示所需设置时,按下“确定”。
- 5) 按下“启动”开始锻炼。



锻炼资料



1) **手动**:在锻炼期间手动调节速度和倾角。



2) **交替进行**:在整个锻炼期间通过增减速度的方法,提高力量、速度和耐力,让心脏和其他肌肉都得到锻炼。一共有 10 个级别。

按照 90 秒和 30 秒的间隔重复各速度变化和分段。

(km/h)

分段	热身		1	2	放松练习	
时间	4:00 分钟		90 秒	30 秒	4:00 分钟	
1 级	0.8	2.4	3.2	6.4	2.4	1.6
2 级	0.8	2.4	3.2	7.2	2.4	1.6
3 级	0.8	3.0	4.0	8.0	3.0	2.1
4 级	1.6	3.0	4.0	8.8	3.0	2.1
5 级	1.6	3.7	4.8	9.6	3.7	2.4
6 级	1.6	3.7	4.8	10.4	3.7	2.4
7 级	2.2	4.2	5.6	11.2	4.2	2.9
8 级	2.2	4.2	5.6	12.0	4.2	2.9
9 级	2.2	4.8	6.4	12.8	4.8	3.2
10 级	2.2	4.8	6.4	13.6	4.8	3.2



3) **减重**:锻炼主要是为了达到目标脂肪量。通过增减速度和倾角的方法来促进减重,同时让您始终处于脂肪燃烧区间。一共有 10 个级别。

按照 30 秒的间隔重复各速度和倾角变化、分段。

(km/h)

分段	时间	热身		每个分段为 30 秒								放松练习	
		4:00 分钟	90 秒	1	2	3	4	5	6	7	8	4:00 分钟	90 秒
1 级	倾角	0	0.5	1.5	1.5	1	0.5	0.5	0.5	1	1.5	0.5	0
	速度	0.8	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4	5.6	4.8	4.0	3.7	2.4
2 级	倾角	0	0.5	1.5	1.5	1	0.5	1	0.5	1	1.5	0.5	0
	速度	0.8	3.0	4.0	4.8	5.6	6.4	7.2	6.4	5.6	4.8	4.2	2.9
3 级	倾角	0.5	1	2	2	1.5	1	1	1	1.5	2	1	0.5
	速度	0.8	3.7	4.8	5.6	6.4	7.2	8.0	7.2	6.4	5.6	4.8	3.2
4 级	倾角	0.5	1	2	2	1.5	1	1	1	1.5	2	1	0.5
	速度	1.6	4.2	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	8.0	7.2	6.4	5.4	3.7
5 级	倾角	1	1.5	2.5	2.5	2	1.5	1.5	1.5	2	2.5	1.5	1
	速度	1.6	4.8	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	8.8	8.0	7.2	6.1	4.0
6 级	倾角	1	1.5	2.5	2.5	2	1.5	1.5	1.5	2	2.5	1.5	1
	速度	1.6	5.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	9.6	8.8	8.0	6.6	4.5
7 级	倾角	1.5	2	3	3	2.5	2	2	2	2.5	3	2	1.5
	速度	2.2	6.1	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	10.4	9.6	8.8	7.2	4.8
8 级	倾角	1.5	2	3	3	2.5	2	2	2	2.5	3	2	1.5
	速度	2.2	6.6	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0	11.2	10.4	9.6	7.8	5.3
9 级	倾角	2	2.5	3.5	3.5	3	2.5	2.5	2.5	3	3.5	2.5	2
	速度	2.2	7.2	9.6	10.4	11.2	12.0	12.8	12.0	11.2	10.4	8.5	5.6
10 级	倾角	2	2.5	3.5	3.5	3	2.5	2.5	2.5	3	3.5	2.5	2
	速度	2.2	7.8	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6	12.8	12.0	11.2	9.0	6.1

目标资料



1) **里程**:在锻炼时,可以选择 13 个锻炼里程,逐步提高锻炼强度。选择 1 公里, 3 公里, 5 公里, 8 公里, 10 公里, 13 公里, 15 公里, 16 公里, 20 公里, 半程马拉松, 24 公里, 32 公里以及马拉松目标。用户设置启动速度等级。



2) **卡路里**:设置热量消耗目标。消耗的卡路里利用里程和速度进行计算。



重置控制台

按住“停止”键 3 秒钟。

结束锻炼

结束锻炼时，设备会发出哔哔声。您的锻炼信息将在控制台上显示 30 秒，然后归零。

使用 CD/MP3 播放器/蓝牙扬声器

- 1) 将配套的音频适配器电缆分别插入控制台右上方的音频输入插孔和 CD/MP3 播放器上的耳机插孔。
- 2) 使用 CD/MP3 播放器上的按钮调节歌曲设置。
- 3) 不用时，拔出音频适配器电缆。
- 4) 如果不想使用扬声器，可以将耳机插入控制台右侧的音频输出插孔内。
- 5) 若要连接蓝牙扬声器，可打开蓝牙设置，开启蓝牙，扫描新设备，找到 Horizon T202 然后选择连接。

Eng: Waste Disposal

VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness products are recyclable. At the end of its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

Ger: Entsorgungshinweis

Die Produkte VISION Fitness/HORIZON Fitness/TEMPO Fitness/TREO Fitness sind recycelbar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

Dut: Verwijderingsaanwijzing

VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness producten zijn recyclebaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar een in recycling gespecialiseerd bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).

Fre: Remarque relative à la gestion des déchets

Les produits VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness sont recyclables. Lorsque cet appareil arrive en fin de vie, veuillez l' éliminer de manière correcte et en toute sécurité en le déposant dans une déchetterie communale.

Ita: Indicazione sullo smaltimento

I prodotti VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness sono riciclabili. Quando l' apparecchio non servirà più, portarlo in un apposito punto di raccolta della propria città (punti di raccolta comunali).

Spe: Gestión de residuos

Los productos de VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness son reciclables. Cuando se termine su vida útil, por favor deshágase de este artículo de forma correcta y segura en un punto limpio.

Prb: Descarte

Os produtos VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness são recicláveis. No final de sua vida útil, descarte este equipamento corretamente e com segurança (sites de locais de lixo).

ChT: 廢棄物處理

VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness 產品為可回收產品。產品的使用年限期滿後，請依照正確且安全的方式處理本廢棄商品 (當地的廢棄場)。

ChS: 废弃物处理

VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness 产品是可回收利用的。在其使用期结束后，请正确安全地 (在本地垃圾处理场) 处理本品。



